

## **Vejledning til Saphe MC:**

Med en **Saphe MC** advares du om fartkontroller og ulykker forude.

**Saphe MC** placeres på indersiden af din hjelm:

**1)** Placeres i hjelm ved øret – **Saphe MC** afgiver lyd via højttaler i enheden. "S" i **Saphe** skal pege ned mod øret, da højttaleren er placeret lige ud for "S'et".

**2)** Placeres et valgfrit sted (enheden er ikke vandtæt) – **Saphe MC** forbindes via Intercom/Bluetooth.

Med **Saphe MC** skal du ikke indrapportere – det gør bilisterne.

### **BETJENING OG ALARMER**

Saphe MC kan ikke benyttes til at indberette kontroller.

Den indbyggede højttaler giver en klar alarm-lyd, når du nærmer dig en fare/fartkontrol.

Højttaleren er helt uafhængig af telefonens lydindstillinger.

### **INSTALLATION OG APP**

Saphe MC monteres i hjelmen, ud for øret.

Saphe MC monteres med en klæbebepude.

Saphe og Saphe MC benytter samme app (Saphe Link).

**Størrelse:** 6 x 37 x 37 mm

**Vægt:** 9 gram

**Batteri:** CR2032 – Kan udskiftes

**Vandtæt:** NEJ

**iPhone:** 4S eller nyere (iOS 9.3+)

**Android:** 4.3 eller nyere

**Windows Phone:** Ikke understøttet.

**Saphe MC** installeres på mindre end 1 minut via Bluetooth, herefter starter den automatisk, når du har telefonen med.

Batteriet holder i 1 år og kan nemt skiftes.